
KÓDOVÁ
KLÁVESNICE DH-10T




Popis :

1	Indikátor stavu
2	Indikátor sepnutí relé
3	Klávesnice
4	Připevňovací šroub



Instalace:



Popis funkcí:

Zóna 1:
-slouží pouze k ovládání spínacího relé
-adresy 000-999 (1000 kódů)

Zóna 2:
-slouží k ovládání zámku, nebo jako tlačítko zvonku k zazvonění (přepínatelná funkce)
-adresy 00-09 (10 kódů)

Funkce „Zvonek“:
Při aktivovaném režimu „zvonek“ lze stiskem tlačítka hvězdičky sepnout vyzváněcí kontakt.

Alarm:

Klávesnice obsahuje snímač, který spustí pískání při pokusu o odtržení klávesnice od zdi.

Obsluha:

1.vstup do programovacího menu
Vstup do programovacího menu se provádí dvojím zadáním kódu. **Defaultní kód je 12341234**.

2. změna programovacího kódu
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 3.
-Zadejte 8-místný kód a potvrďte jej opětovným zadáním.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.

3. volba režimu klávesnice/čtečka
(U modelu DH16A-10T funkční pouze jako klávesnice. Funkce čtečky není implementována.)
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 0.
-Zadáním 00 – pouze jako čtečka karet.
-Zadáním 01 – jako čtečka karet a klávesnice.
-Zadáním 02 – pouze jako klávesnice.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.

4. aktivace a deaktivace funkce zvonku
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 2.
-Zadáním 01 – zvonek je neaktivní.
-Zadáním 02 – zvonek aktivní.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.
Při použití této funkce nejsou funkční vstupní kódy zóny 2. Při stisku hvězdičky se sepne kontakt zvonku.

5. aktivace/deaktivace alarmu
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 6.
-Zadáním 01 – alarm vypnut.
-Zadáním 02 – alarm zapnut.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.
Při odklopení klávesnice se aktivuje pískání.

6. nastavení kódu pro Zónu 1
-Vstupte do programovacího módu.
-Zadejte pořadí kódu 000-999
-Pokud svítí červená LED, je na pozici již uložen vstupní kód. Dvojím stiskem hvězdičky jej smažete.
-Zadejte 4-místný kód.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.


7. nastavení kódu pro Zónu 2
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte * a 4.
-Zadejte pořadí kódu 00-09
-Pokud svítí červená LED, je na pozici již uložen vstupní kód. Dvojím stiskem hvězdičky jej smažete.
-Zadejte 4-místný kód.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.

8. nastavení času sepnutí relé pro Zónu 1
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 1.
-Zadáním 00-99, nastavíte čas ve vteřinách.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.

9. nastavení času sepnutí relé pro Zónu 2
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 5.
-Zadáním 00-99, nastavíte čas ve vteřinách.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.

10. reset nastavených kódů
-Vstupte do programovacího módu.
-Stiskněte klávesu * a 8.
-Zadáním 88 smažete všechny kódy Zóny 1.
-Zadáním 99 smažete všechny kódy Zóny 2.
-Stiskněte mřížku pro odchod z programovacího režimu.

Schema zapojení:



Napájení
Červená – napájení + DC 12-15V
Černá – napájení -

Servisní kontakty
Hnědá – indikace otevřených dveří
Oranžová – externí otevírací tlačítko 1
Žlutá – externí otevírací tlačítko 2
Zelená – GND

Relé 2
Modrá – kontakt relé NO 2 (normálně rozpojeno)
Fialová – COM relé 2
Šedá – kontakt relé NC 2 (normálně uzavřeno)

Relé 1
Bílá - kontakt relé NO 1 (normálně rozpojeno)
Růžová – COM relé 1
Tyrkysová – kontakt relé NC 1 (normálně uzavřeno)

